

# PROTEX<sup>®</sup> METALLIC

## Montagevejledning

Undertagsmembranen, kan monteres vertikalt og horisontalt.  
Dog skal nederste bane monteres horisontalt.  
Skal monteres på et fast underlag, med min 10 gr. taghældning.

Montage af membranen startes med nederste del af taget, og horisontalt.

Membranen monteres med klammer, og efterfølgende klemplister.  
Det anbefales at klæbe overlæg med dobbeltkæbende butylbond eller Superfix undertagsklæber. Membranen monteres stramt for at undgå lunger.

Der gives garanti for produktet, hvis man nøje følger anvisningerne i montagevejledningen. Fabrikanten forbeholder sig ret til at afvise klagen, hvis man ikke har fulgt anvisningerne i montagevejledningen.  
Produktetiketten og labelen på bagsiden af rullerne skal opbevares som dokumentation, der giver ret til at klage.

Membranen har en særlig funktionsfilm, der beskytter materialet mod vandgennemtrængning. Rullerne skal opbevares i overdækkede lokaler, tørt og beskyttet mod ultraviolette stråler.

Rullerne skal transporteres i overdækkede transportmidler og skal være beskyttet mod beskadigelse. Membranen skal beskyttes mod kemiske stoffers påvirkninger og især mod stoffer baseret på opløsningsmidler, da disse kan føre til forringelse af membranens tekniske parametre eller til permanent beskadigelse.

Denne information, samt disse anbefalinger og anvisninger er bygget på vores nuværende og bedste viden, forskning, erfaring og overbevisning. Vi påtager os ikke ansvar for konsekvenserne af fejlagtig og forkert brug af vores produkter. Enhver bruger af produktet bør afprøve, om det færdige produkt passer til de muligheder og betingelser, hvortil produktet ønskes anvendt.

